



nedis

DTCTS20WT

Smoke alarm



Description (fig. A)

The smoke alarm is a device used to detect smoke. The smoke alarm does not detect heat or gas. The device is suitable for indoor use only. If the device detects smoke, the alarm will sound and the indicator will flash red continuously until the smoke is eliminated.

- Test button / Smoke indicator
- Siren
- Mounting plate
- Screw

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not expose the device to water or moisture.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device has a limited lifetime. Replace the device 8 years after the date of purchase. Write the purchase date on the manual for future reference.

Installation

Warning!

- Do not use the device outdoors.
- Do not install the device to water or moisture.
- Install the device out of the reach of children.
- Install at least one device at each floor level. Preferably install one device in each recommended area.
- Do not install the device in bathrooms, toilets or other rooms where the device can be triggered by steam or condensation.
- Do not install the device in rooms with temperatures below 0 °C or above 40 °C.
- Do not install the device in dusty or dirty environments.
- Do not install the device near doors and windows.
- Do not install the device near radiators or air vents in walls or ceilings.
- Do not install the device behind curtains or furniture.
- Do not use rechargeable batteries in order to prevent malfunctions.
- Do not paint the device.

Recommended installation locations *)

Area	Yes	No
Living room	X	
Dining room	X	
Kitchen		X
Bathroom / Toilet		X
Bedroom	X	
Hallway	X	
Attic	X	
Basement	X	
Garage		X
Boiler room		X

*)The installation requirements may differ per region. Contact your local authorities for possible additional requirements.

Use

Smoke indicator

Normal operation	The indicator will flash red once every 30 seconds.	---
Smoke detection	The alarm will sound and the indicator will flash red continuously until the smoke is eliminated.	Eliminate the smoke.
Low-battery warning	The alarm will flash shortly every minute and the indicator will flash.	Replace the battery.

Testing the alarm

The alarm must be tested weekly to ensure correct operation.

- Press and hold the test button for a few seconds. The alarm will sound and the indicator will flash.
- Release the test button.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Replace the battery at least once a year or immediately when the device gives a low-battery warning.
- Clean the outside of the device at least once a month. Use a vacuum cleaner with brush nozzle to clean the outside of the device.

Technical data

Battery type	9V battery (PP3) <p>Alkaline battery: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA)</p> <p>Zinc-carbon battery: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)</p>
Battery life	1 year
Standby current	< 8 µA
Alarm current	< 16 mA
Alarm volume	> 85 dB(A) (3 m)
Ambient temperature	0–40 °C
Relative humidity	25–85%

Warranty
Any changes and/or modifications to the product will void the warranty. We cannot accept any liability for damage caused by incorrect use of the product.



Disposal

- The product is designated for separate collection at an appropriate collection point. Do not dispose of the product with household waste.
- For more information, contact the retailer or the local authority responsible for waste management.

Documentation

The product has been manufactured and supplied in compliance with all relevant regulations and directives, valid for all member states of the European Union. The product complies with all applicable specifications and regulations in the country of sales.

Formal documentation is available upon request. The formal documentation includes, but is not limited to the Declaration of Conformity, the Material Safety Data Sheet and the product test report.

Disclaimer

Design and specifications are subject to change without notice. All logos, brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

	Intended fire safety and installed in buildings
1134 20	Essential characteristic 1: Pass
EN 14604:2005/ AC:2008	Essential characteristic 2: Pass
2016	Essential characteristic 3: Pass
1134-CPR-237	Essential characteristic 4: Pass
DOP NO.: 20200604001	Essential characteristic 5: Pass
	Essential characteristic 6: Pass
	Essential characteristic 7: Pass
	Essential characteristic 8: Pass

Beschrijving (fig. A)

De rookmelder is een apparaat dat wordt gebruikt om rook te detecteren. De rookmelder detecteert geen hitte of gas. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Indien het apparaat rook detecteert, gaat het alarm af en knippert de indicator continu rood totdat de rook wordt geminimeerd.

- Testknop / Rookindicator
- Sirene
- Montageplaat
- Schroef

Veiligheid

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als onderdeel van beschadigd of defect i. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat heeft een beperkte levensduur. Vervang het apparaat 8 jaar na de datum van aankoop. Noteer de aankoopdatum op de handleiding voor toekomstig gebruik.

Installatie

Waarschuwing!

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
- Installeer het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Installeer minstens één apparaat op iedere verdieping. Installeer bij voorkeur één apparaat in iedere aangevoelde ruimte.
- Installeer het apparaat niet in badkamers, toiletten of andere ruimtes waar het apparaat kan worden geactiveerd door stoom of condens.
- Installeer het apparaat niet in ruimten met temperaturen onder 0 °C of boven 40 °C.
- Installeer het apparaat niet in stoffige of vrieze omgevingen.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van deuren en ramen.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van radiatoren of ventilatorroosters in muren of plafonds.
- Installeer het apparaat niet achter gordijnen of meubels.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen om storingen te voorkomen.
- Schilder het apparaat niet.

Aanbevolen installatie locaties *)

Ruimte	Ja	Nee
Woonkamer	X	
Eetkamer	X	
Kruken		X
Badkamer / Toilet		X
Slaapkamer	X	
Gang	X	
Zolder	X	
Kelder	X	
Garage		X
Boiler ruimte		X

*)De installatie-eisen kunnen per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale autoriteiten voor mogelijke aanvullende eisen.

Gebruik

Rookindicator

Normaal bedrijf	De indicator knippert iedere 30 seconden één keer rood.	---
Rookdetectie	Het alarm gaat af en de indicator knippert continu rood totdat de rook wordt geminimeerd.	Elimineer de rook.
Waarschuwing batterij bijna leeg	Het alarm piept iedere minuut kortstondig en de indicator knippert.	Vervang de batterij.

Het alarm testen

- De alarm moet wekelijks worden getest om de juiste werking te garanderen.
- Installeer het apparaat op een veilig en droog gebied.
- Houd de testknop enkele seconden ingedrukt. Het alarm gaat af en de indicator knippert.
- Laat de testknop los.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuumdielden.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- De levensduur van de batterij is minimaal één keer per jaar of onmiddellijk wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat minstens één keer per maand. Gebruik een stofzuiger met borstmondstuk om de buitenzijde van het apparaat te reinigen.

Technische gegevens

Type batterij	9V-batterij (PP3) <p>Alkalinebatterij: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA)</p> <p>Zink-koolstofbatterij: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)</p>
Levensduur batterij	1 jaar
Standby-stroom	< 8 µA
Alarmstroom	< 16 mA
Alarmvolume	> 85 dB(A) (3 m)
Omgevingstemperatuur	0–40 °C
Relatieve vochtigheid	25–85%

Garantie

Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen aan het product zullen de garantie ongeldig maken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product.



Afvoeren

- Het product is bestemd voor gescheiden inzameling bij een hiertoe aangewezen verzamelpunt. Werp het product niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Neem voor meer informatie contact op met de detailhandelaar of de lokale overheid die verantwoordelijk is voor het afvalbeheer.

Documentatie

Het product is vervaardigd en geleverd in overeenstemming met de relevante reglementen en richtlijnen die voor alle lidstaten van de Europese Unie gelden. Het product voldoet aan alle van toepassing zijnde specificaties en reglementen in het land van verkoop.

Officiële documentatie is op aanvraag verkrijgbaar. De officiële documentatie omvat, maar is niet beperkt tot de Verklaring van Overeenstemming, de Material Safety Data Sheet en het producttestrapport.

Disclaimer

Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

	Bedoeld voor brandveiligheid en installatie in gebouwen
1134 20	Essentieel kenmerk 1: Voldaan
EN 14604:2005/ AC:2008	Essentieel kenmerk 2: Voldaan
2016	Essentieel kenmerk 3: Voldaan
1134-CPR-237	Essentieel kenmerk 4: Voldaan
DOP NO.: 20200604001	Essentieel kenmerk 5: Voldaan
	Essentieel kenmerk 6: Voldaan
	Essentieel kenmerk 7: Voldaan
	Essentieel kenmerk 8: Voldaan

Beschreibung (Abb. A)

Der Rauchmelder wird zur Erkennung von Rauch verwendet. Der Rauchmelder erkennt keine Hitze und kein Gas. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Wenn das Gerät Rauch erkennt, ertönt der Alarm und die Anzeige blinkt kontinuierlich rot, bis der Rauch beseitigt ist.

- Testtaste / Rauchanzeige
- Sirene
- Montageplatte
- Schraube

Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät ist eine begrenzte Lebensdauer. Erneuern Sie das Gerät alle 8 Jahre nach dem Kaufdatum. Schreiben Sie das Kaufdatum zur künftigen Bezugnahme auf das Handbuch.

Installation

Warnung!

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
- Installieren Sie das Gerät so, dass es für Kinder unzugänglich ist.
- Installieren Sie mindestens ein Gerät auf jedem Stockwerk. Installieren Sie möglichst ein Gerät in jedem empfohlenen Bereich.
- Installieren Sie das Gerät nicht in Badezimmern, Toiletten oder anderen Räumen, in denen es durch Dampf oder Kondensation ausgelöst werden kann.
- Formal documentation is available upon request. The formal documentation includes, but is not limited to the Declaration of Conformity, the Material Safety Data Sheet and the product test report.
- Installieren Sie das Gerät nicht in Räumen mit Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C.
- Installieren Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Türen oder Fenstern.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Radiatoren oder Hei- /Kühlungsöffnungen in Wänden oder Decken.
- Installieren Sie das Gerät nicht hinter Gardinen oder Möbeln.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Lackieren Sie das Gerät nicht.

Empfohlene Installationsorte *)

Bereich	Ja	Nein
Wohnzimmer	X	
Esszimmer	X	
Küche		X
Badezimmer/Toilette		X
Schlafzimmer	X	
Flur	X	
Dachgeschoss	X	
Keller	X	
Garage		X
Heizungsraum		X

*)Die Installationsanforderungen können je nach Region unterschiedlich sein. Bitte kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden, um mögliche zusätzliche Anforderungen in Erfahrung zu bringen.

Gebrauch

Rauchanzeige

Normalbetrieb	Die Anzeige blinkt alle 30 Sekunden ein Mal rot.	---
Raucherkennung	Der Alarm ertönt und die Anzeige blinkt kontinuierlich rot, bis der Rauch beseitigt ist.	Beseitigen Sie den Rauch.
Warnung - Batterie schwach	Der Alarm ertönt jede Minute kurz und die Anzeige blinkt.	Erneuern Sie die Batterie.

Prüfen des Alarms

Der Alarm muss wöchentlich geprüft werden, um die einwandfreie Funktion des Geräts sicherzustellen.

- Drücken und halten Sie die Testtaste einige Sekunden. Der Alarm ertönt und die Anzeige blinkt.
- Lassen Sie die Testtaste los.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösung- oder Schuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Erneuern Sie die Batterie mindestens einmal im Jahr oder dann, wenn signalisiert wird, dass die Batterie schwach ist.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mindestens ein Mal im Monat. Verwenden Sie einen Staubsauger mit einer Bürstendüse, um das Äußere des Geräts zu reinigen.

Technische Daten

Batterietyp	9V Batterie (PP3) <p>Alkalische-Batterie: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA)</p> <p>Zink-Kohle-Batterie: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)</p>
Batterielebenszeit	1 Jahr
Standby-Stromaufnahme	< 8 µA
Alarm-Stromaufnahme	< 16 mA
Alarm-Lautstärke	> 85 dB(A) (3 m)
Umgebungstemperatur	0–40 °C
Relative Feuchtigkeit	25–85%

Garantie

Alle Änderungen und/oder Modifikationen an dem Produkt haben ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung des Produkts.



Entsorgung

- Dieses Produkt muss an einer entsprechenden Sammelstelle zur Entsorgung abgegeben werden. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Haushaltsabfall.
- Weitere Informationen erhalten Sie beim Verkäufer oder der für die Abfallwirtschaft verantwortlichen örtlichen Behörde.

Documentation

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften und Richtlinien hergestellt und geliefert, die für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union gültig sind. Das Produkt entspricht allen geltenden Spezifikationen und Bestimmungen im Land des Vertriebs.

Eine formale Dokumentation ist auf Anfrage erhältlich. Die formale Dokumentation beinhaltet die Konformitätserklärung, das Datenblatt zur Materialisicherheit und den Produktprüfbericht, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein.

Haftungsausschluss

Design und technische Details unterliegen unangekündigten Änderungen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.

	Verwendungszweck: Brandschutz-Installation in Gebäuden
1134 20	Wesentliches Merkmal 1: Bestanden
EN 14604:2005/ AC:2008	Wesentliches Merkmal 2: Bestanden
2016	Wesentliches Merkmal 3: Bestanden
1134-CPR-237	Wesentliches Merkmal 4: Bestanden
DOP NO.: 20200604001	Wesentliches Merkmal 5: Bestanden
	Wesentliches Merkmal 6: Bestanden
	Wesentliches Merkmal 7: Bestanden
	Wesentliches Merkmal 8: Bestanden

Descripción (fig. A)

La alarma de humo es un dispositivo que se utiliza para detectar humo. La alarma de humo no detecta calor ni gas. El dispositivo sólo es apto para uso en interiores. Si el dispositivo detecta humo, la alarma sonará y el indicador parpadeará en rojo de forma continua hasta que se elimine el humo.

- Botón de prueba / Indicador de humo
- Sirena
- Placa de montaje
- Tornillo

Seguridad

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto, sustituyalo inmediatamente.
- El dispositivo tiene una duración limitada. Sustituya el dispositivo 8 años después de la fecha de compra. Escriba la fecha de compra en el manual como referencia futura.

Instalación

¡Advertencia!

- No utilice el dispositivo en exteriores.
- No exponga el dispositivo al agua ni a la humedad.
- Instale el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Instale al menos un dispositivo en cada planta. Preferiblemente, instale un dispositivo en cada zona recomendada.
- No instale el dispositivo en baños, aseos u otras habitaciones donde el dispositivo pueda activarse debido al vapor o a la condensación.
- No instale el dispositivo en habitaciones con temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C.
- No instale el dispositivo en entornos sucios o con polvos.
- No instale el dispositivo cerca de puertas y ventanats.
- No instale el dispositivo cerca de radiadores o ventilaciones de aire en paredes o techos.
- No instale el dispositivo detrás de cortinas o muebles.
- No utilice baterías recargables para evitar fallos.
- No pinte el dispositivo.

Lugares recomendados para la instalación *)

Zona	Sí	No
Salón	X	
Comedor	X	
Cocina		X
Baño / aseo		X
Dormitorio	X	
Pasillo	X	
Corridor	X	
Planta baja	X	
Garaje		X
Cuarto de calderas		X

*)Los requisitos de instalación pueden diferir en función de la región. Rogamos se ponga en contacto con las autoridades locales para ver posibles requisitos adicionales.

Use

Indicador de humo

Funcionamiento normal	El indicador parpadeará en rojo una vez cada 30 segundos.	---
Detección de humo	La alarma sonará y el indicador parpadeará en rojo de forma continua hasta que se elimine el humo.	Elimine el humo.
Advertencia de batería baja	La alarma pitará brevemente cada minuto y el indicador parpadeará.	Cambie la batería.

Pruebas de la alarma

La alarma debe probarse una vez a la semana para garantizar su correcto funcionamiento.

- Pulse y mantenga pulsado el botón de prueba durante unos segundos. La alarma pitará y el indicador parpadeará.
- Suelte el botón de prueba.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

- Sustituya la batería al menos una vez al año o inmediatamente cuando el dispositivo dé una advertencia de batería baja.
- Limpie el exterior del dispositivo al menos una vez por mes. Utilice un aspirador con una boquilla con cepillo para limpiar el exterior del dispositivo.

Datos técnicos

Tipo de batería	Batería de 9V (PP3) <p>Batería alcalina: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA)</p> <p>Batería de zinc-carbono: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)</p>
Vida útil de las baterías	1 año
Corriente en espera	< 8 µA
Corriente de alarma	< 16 mA
Volumen de alarma	> 85 dB(A) (3 m)
Temperatura ambiente	0–40 °C
Humedad relativa	25–85%

Garantía

nedis

Descrierea (fig. A)

Alarma de fum este un dispozitiv utilizat pentru a detecta fumul. Alarma de fum nu detectează căldura sau gazele. Dispozitivul este potrivit doar pentru utilizare în interior. Dacă dispozitivul detectează fum, se va declanșa alarma, iar indicatorul va clipi în roșu încontinuu până când se elimină fumul.

- Buton testare / Indicator fum
- Sirenă
- Placă de montare
- Șurub

Siguranță

- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Dispozitivul are o durată de viață limitată. Înlocuiți dispozitivul la 8 ani după data achiziționării. Scrieți data achiziționării alarmei pe manual pentru consultări viitoare.

Instalare

Alertismenți

- Nu utilizați dispozitivul în spații exterioare.
- Nu expuneți dispozitivul apei sau umezeții.
- Nu instalați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Instalați cel puțin un dispozitiv pe fiecare etaj. Este de preferat să instalați un dispozitiv în fiecare zonă recomandată.
- Nu instalați dispozitivul în dormitoare, toalete sau alte încăperi unde acesta să poată fi declanșat de abur sau condens.
- Nu instalați dispozitivul în camere cu temperatură situată sub 0 °C sau peste 40 °C.
- Nu instalați dispozitivul în zone cu praf sau impurități.
- Nu instalați dispozitivul în apropierea ușilor sau geamurilor.
- Nu instalați dispozitivul lângă catolere sau guni de aer condiționat din pereteți sau tavane.
- Nu instalați dispozitivul în spațiile perdedorilor sau mobile.
- Nu utilizați baterii reîncărcabile pentru a preveni defectările.
- Nu vorștiți dispozitivul.

Locuri de montare recomandate *)

Zonă	Da	Nu
Living	X	
Sufragerie	X	
Bucătărie		X
Baie/toaletă		X
Dormitor	X	
Hol	X	
Mansardă	X	
Subsol	X	
Garaj		X
Camera cu centrală termică		X

*) Cerințele de instalare pot diferi de la o regiune la alta. Contactați autoritățile locale pentru posibile cerințe suplimentare.

Utilizarea

Indicator de fum

Funcționare normală	Indicatorul va clipi în roșu odată la fiecare 30 de secunde.	---
Detectarea fumului	Se va declanșa alarma, iar indicatorul va clipi în roșu încontinuu până când se elimină fumul.	Eliminaj fumul.
Alertismenți privind epuizarea bateriei	Alarma va emite un semnal scurt la fiecare minut, iar indicatorul va clipi.	Înlocuiți bateria.

Testarea alarmei

Alarma trebuie să fie testată săptămânal pentru a vă asigura că funcționează corect.

- Apăsajți și țineți apăsat butonul de testare timp de câteva secunde. Alarma va suna, iar indicatorul va clipi.
- Eliberați butonul de testare.

Curățarea și întreținerea

Alertismenți

- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.

- Înlocuiți bateria cel puțin o dată pe an sau imediat când dispozitivul emite un alertismenți privind epuizarea bateriei.
- Curățați exteriorul dispozitivului cel puțin o dată pe lună. Utilizați un aspirator cu o duză cu perie pentru a curăța exteriorul dispozitivului.

Specificații tehnice

	Baterie 9V (PP3)
Tip baterie	Baterie alcalină: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA) <p>Baterie zinc-carbon: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)</p>
Durata de viață a baterilor	1 an
Current în standby	< 8 μA
Current alarmă	< 16 mA
Volum alarmă	> 85 dB(A) (3 m)
Temperatura ambiantă	0–40 °C
Umiditate relativă	25–85%

Garanție

Înce schimbării și/sau modificări ale produsului vor anula garanția. Nu putem accepta responsabilitatea pentru daunele produse de utilizarea incorectă a produsului.



Eliminarea

- Produsul a fost creat pentru colectare separată la un punct de colectare adecvat. Nu eliminați produsul odată cu deșeurile menajere.
- Pentru mai multe informații, contactați magazinul sau autoritatea locală responsabilă pentru gestionarea deșeurilor.

Documentație

Produsul a fost fabricat și furnizat în conformitate cu toate reglementările și directivele relevante, valabile în toate statele membre ale Uniunii Europene. Produsul este conform cu toate specificațiile și reglementările aplicabile în toate țările în care se vinde. Documentația oficială este disponibilă la cerere. Documentația oficială include, fără limitare, Declarația de Conformitate, Fișa cu Date de Securitate și raportul de testare a produsului.

Revențarea la răspundere

Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Toate siglele mărcilor și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept și prin prezența sunt recunoscute ca atare.

CE	
1134 20	
EN 14604:2005 AC:2008 2016	
1134-CPR-237	
DOP NO.: 20200604001	
	Protecție prevăzută contra incendiilor și instalare în clădiri <p>Caracteristică esențială 1: Reușit</p> <p>Caracteristică esențială 2: Reușit</p> <p>Caracteristică esențială 3: Reușit</p> <p>Caracteristică esențială 4: Reușit</p> <p>Caracteristică esențială 5: Reușit</p> <p>Caracteristică esențială 6: Reușit</p> <p>Caracteristică esențială 7: Reușit</p> <p>Caracteristică esențială 8: Reușit</p>

Описание (рис. А)

Сигнализатор дыма предназначен для реагирования на дым. Сигнализатор перегрева не будет реагировать на перегрев или газ. Устройство предназначено только для использования внутри помещений. При обнаружении дыма срабатывает аварийный сигнал, и индикатор начинает непрерывно гореть красным вплоть до устранения условий появления дыма.

- Кнопка проверки / Индикатор дыма
- Сирена
- Монтажное основание
- Винт

Требования безопасности

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Срок службы устройства ограничен. Устройство подлежит замене через 8 лет после приобретения. Впишите дату покупки в руководство для последующего использования.

Установка

Предупреждения!

- Запрещается использовать устройство вне помещения.
- Не допускайте воздействия на устройство воды или влаги.
- Устанавливайте устройство в недоступном для детей месте.
- На каждом этаже должно быть установлено не менее одного устройства. Желательно устанавливать по одному устройству в каждом рекомендованном месте.
- Запрещается устанавливать устройство в ванной комнате, туалете или в других помещениях, где оно может сработать под воздействием пара или конденсата.
- Запрещается устанавливать устройство в помещениях с температурой ниже 0 °C или выше 40 °C.
- Запрещается устанавливать устройство в пыльных или грязных помещениях.
- Запрещается устанавливать устройство рядом с дверями и окнами.
- Запрещается устанавливать устройство рядом с радиаторами или установленными в стенах или на потолках воздухопроводами.
- Запрещается устанавливать устройство за шторами или мебелью.
- Запрещается использовать перезаряжаемые аккумуляторы, так как это может стать причиной неполадок в работе.
- Запрещается красить устройство.

Рекомендуемые места для установки *)

Место	Есть	Нет
Гостиная	X	
Столовая	X	
Кухня		X
Ванная / туалет		X
Спальня	X	
Коридор	X	
Чердак	X	
Подвал	X	
Гараж		X
Котельная		X

*) Требования к установке в различных регионах могут отличаться. За дополнительной информацией обратитесь к местным органам власти.

Использование

Индикатор дыма

Нормальная работа	Индикатор мигает красным цветом с интервалом 30 секунд.	---
Обнаружение дыма	Срабатывает аварийный сигнал, и индикатор начинает непрерывно гореть красным вплоть до устранения дыма.	Устраните дым.
Предупреждение о низком уровне заряда батареи	Каждо минуту звучит короткий сигнал и мигает индикатор.	Замените батарею.

Проверка аварийного сигнала

Для обеспечения правильной работы выполняйте еженедельную проверку аварийного сигнала.

- Нажмите и удерживайте кнопку проверки в течение нескольких секунд. Сработает звуковой сигнал, и индикатор начнет мигать.
- Отпустите кнопку проверки.

Очистка и обслуживание

Предупреждения!

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.

- Выполняйте замену батареи не менее одного раза в год или немедленно при срабатывании предупреждения о низком уровне заряда батареи.
- Выполняйте очистку внешних поверхностей устройства не реже одного раза в месяц. Для очистки внешних поверхностей устройства используйте пылесос со щеткой-насадкой.

Технические данные

	Батарея 9В (PP3)
Тип батареи	Щелочная батарея: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA) <p>Марганцево-цинковая батарея: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)</p>
Время работы батареи	1 год
Ток в режиме ожидания	< 8 мкА
Ток аварийного сигнала	< 16 mA
Громкость аварийного сигнала	> 85 дБ(А) (3 м)
Температура воздуха	0–40 °C
Относительная влажность	25–85%

Гарантия

Любые изменения и / или модификации устройства приведут к аннулированию прав пользователя на гарантийное обслуживание. Мы не несем ответственности за ущерб, понесенный вследствие неправильного использования этого продукта.



Утилизация

- Это устройство предназначено для раздельного сбора в соответствующем пункте сбора отходов. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами.
- Для получения дополнительной информации обратитесь к продавцу или в местный орган власти, ответственный за утилизацию отходов.

Документация

Устройство изготовлено и поставлено в соответствии со всеми применимыми положениями и директивами, действующими для всех стран-членов Европейского Союза. Оно также соответствует всем нормам и правилам, действующим в стране продаж.

Официальная документация предоставляется по запросу. Официальная документация включает декларацию соответствия, паспорт безопасности и отчет по проверке продукта, но не ограничивается данным перечнем.

Оговорки

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все логотипы брендов и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев и спонтанно/принято законовом.

CE	
1134 20	
EN 14604:2005 AC:2008 2016	
1134-CPR-237	
DOP NO.: 20200604001	
	Предназначено для обеспечения пожарной безопасности и установки в зданиях <p>Существенная характеристика 1: соответствует</p> <p>Существенная характеристика 2: соответствует</p> <p>Существенная характеристика 3: соответствует</p> <p>Существенная характеристика 4: соответствует</p> <p>Существенная характеристика 5: соответствует</p> <p>Существенная характеристика 6: соответствует</p> <p>Существенная характеристика 7: соответствует</p> <p>Существенная характеристика 8: соответствует</p>

Аçıklama (şek. А)

Duman alarmı, dumanı algılamak için kullanılan bir cihazdır. Duman alarmı isyi veya gaz algılamaz. Cihaz sadece iç mekân kullanımı için uygundur. Cihaz dumanı algıladığında, alarm sesi verilecek ve duman giderilene kadar gösterece sürekli olarak kırmızı renkte yanıp sönecektir.

- Test düğmesi / Duman göstergesi
- Siren
- Montaj levhası
- Vinç

Güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra bulurmak için saklayın.
- Cihaz sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihaz kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihaz kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihaz derhal değiştirin.
- Cihazın kısıtlı bir kullanım ömrü vardır. Cihaz satın aldıktan 8 yıl sonra yenisiyle değiştirin. Daha sonra bulurmak için kılavuzu satın alma tarihini yazın.

Kurulum

Uyarı!

- Cihazı dış mekânda kullanmayın.
- Cihaz su veya nemle temas bırakmayın.
- Cihazı çocukların ulaşamayacağı bir yere takın.
- Her kata en az bir cihaz takın.
- Cihaz banyo, tuvalet veya bulazın buhar veya yoğunlaşma nedeniyle tetiklenebileceği başka odalara takmayın.
- Cihaz 0 °C'den düşük veya 40°C'den yüksek sıcaklıklarda odalara takmayın.
- Cihaz tozu veya kirl ortamlara takmayın.
- Cihaz kapıları ve pencerelerin yakınına takmayın.
- Cihaz duvarların veya duvardaki ve tavandaki havalandırma deliklerinin yakınına takmayın.
- Cihaz perdelerin veya mobilyaların yakınına takmayın.
- Anzalan önlemek için şarj edilebilir piller kullanmayın.
- Cihaz boyamayın.

Önerilen takma alanları *)

Alan	Evet	Hayır
Oturma odası	X	
Yemek odası	X	
Mutfak		X
Banyo / Tuvalet		X
Yatak odası	X	
Koridor	X	
Çatı katı	X	
Bodrum	X	
Garaj		X
Kazan dairesi		X

*) Takma gereksinimleri bölgeye göre farklılık gösterebilir. Herhangi bir ek gereksinim için yerel yetkililerinizle iletişime geçin.

Kullanım

Duman göstergesi

Normal çalışma	Gösterge her 30 saniyede bir kırmızı renkte yanıp sönecektir.	---
Duman algılama	Alarm sesi verilecek ve duman giderilene kadar gösterge sürekli olarak kırmızı renkte yanıp sönecektir.	Dumanı giderin.
Düşük pil uyarısı	Alarm dikkâda bir kısaça bir sesi verecek ve gösterge yanıp sönecektir.	Pili değiştirin.

Alarm testi

Alarm düğmesi çalışır çalışmadığını anlamak için hafifçe bir test edilmelidir.

- Test düğmesini birkaç saniye basılı tutun. Alarm sesi verilecek ve gösterge yanıp sönecektir.
- Test düğmesini bırakın.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Çihazın içini temizlemeyin.
- Çihaz onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.

- Pili en azından yılda bir defa veya cihaz düşük pil uyarısı verdiğinde hemen değiştirin.
- Çihazın dışını en azından ayda bir defa temizleyin. Çihazın dışını temizlemek için fırça uçlu elektrikli süpürge kullanın.

Teknik bilgiler

	9V pil (PP3)
Pil tipi	Alkalin pil: 6LR61 (IEC) / 1604A (ANSI/NEDA) <p>Çinko-karbon pil: 6F22 (IEC) / 1604D (ANSI/NEDA)</p>
Pil ömrü	1 yıl
Bekleme akımı	< 8 μA
Alarm akımı	< 16 mA
Alarm sesi seviyesi	> 85 dB(A) (3 m)
Ortam sıcaklığı	0–40 °C
Bağılı nem	%25–85

Garanti

Ürün üzerindeki tüm değişiklikler ve veya modifikasyonlar garantiyi geçersiz kılar. Ürünün hatalı kullanımından kaynaklanan hasarlar için şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.



İden çıkarma

- Ürün, uygun bir toplama noktasında ayrı olarak toplanmak üzere belirlenmiştir. Ürünü eşval artıkları birlikte atmayın.
- Daha fazla bilgi için satıcınıza veya atık yönetiminde sorumlu yerel makamlarla iletişime geçin.

Belgeler

Ürün tüm Avrupa Birliği üye ülkeleri için geçerli olan ilgili tüm yönetmelikler ve yönetmelere uygun olarak üretilmiş ve tedarik edilmiştir. Ürün satıldığı ülkedeki tüm geçerli şartnameler ve yönetmeliklere uygundur. Talep edilmesi durumunda resmi belgeler sunulabilir. Resmi belgeler arasında örneğin Uygunluk Beyanı, Malzeme Güvenliği Veri Sayfası ve ürün test raporu yer almaktadır.

Feragatname

Tasarımlar ve özellikler önceden bildirilmeden bulunulmaksızın değiştirilebilir. Tüm logolar, markalar ve ürün adları ticari markalardır veya ilgili sahiplerinin kayıtlı markalarıdır ve bu şekilde ele alınmaktadır.

CE	
1134 20	
EN 14604:2005 AC:2008 2016	
1134-CPR-237	
DOP NO.: 20200604001	
	Yangın güvenliği için tasarlanmıştır ve iç mekânlara kurulu <p>Zorunlu özellik 1: Geçti</p> <p>Zorunlu özellik 2: Geçti</p> <p>Zorunlu özellik 3: Geçti</p> <p>Zorunlu özellik 4: Geçti</p> <p>Zorunlu özellik 5: Geçti</p> <p>Zorunlu özellik 6: Geçti</p> <p>Zorunlu özellik 7: Geçti</p> <p>Zorunlu özellik 8: Geçti</p>